


## 1. ATTENZIONE - WARNING


Gli apparecchi devono essere collegati ad alimentazione spenta e tutti i cablaggi e le connessioni devono essere controllate prima che l'alimentazione venga ripristinata.

Luminaires should be wired with power off and all wiring and connections should be complete and checked before power is switched on.




## 2. INSTALLAZIONE SU MURATURA DELLA CONTROCASSA CODICE 69359 INSTALLATION ON CONCRETE OF THE HOUSING BOX CODE 69359


- 1 Fare il foro nella muratura e far uscire il cavo di alimentazione.  
Make a hole on the concrete and pull out the power supply cable.



- 2 Cementare la controcassa e far uscire il cavo di alimentazione come mostrato in figura.  
Fix the housing box and pull out the power supply cable as shown in the picture.



- 3 Stuccare e carteggiare.  
Plaster and sand.



- 4 Dipingere e pulire l'interno della controcassa.  
Paint and clean the inside of the housing box.

